

MyMist

MyMist se stane Vaším novým nerozlučným společníkem. Díky svému designu kombinujícímu kov a sklo, malým rozměrům a možnosti připojení přes USB je ideální pro kancelář nebo noční stolek. Je obdařen technologií studeného ultrazvuku, tím vytváří lehkou mlhu z vody a vonné esence, která okamžitě provoní celou místnost. Má volitelnou intenzitu mlhy, osvětlení a funkci automatického vypnutí při spotřebování veškeré vody.

SCHÉMA

1. Výstup parfémované mlhy
2. Horní kryt
3. Základna zařízení
4. Tlačítko pro ovládání LED světla
5. Tlačítko pro spuštění a ovládání mlhy
6. Elektrický konektor
7. Ultrazvukový oscilátor

OBSAH

- 1 difuzér
- 1 USB kabel
- 1 pipeta na esenciální oleje
- 1 odměrka na vodu
- 1 návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Opatrně zvedněte horní kryt a víko nádrže na vodu.
2. Pomocí odměrky přidejte do nádrže čistou vodu, maximálně po risku s označením MAX a teplotou vody nepřesahující 40°C.
3. Přidejte maximálně 5 kapek esenciálního oleje nebo 10 kapek vonné esence od Boles d'olor do vody.
4. Nasaďte a zavřete kryt nádrže na vodu a horní kryt.
5. Připojte napájecí kabel k difuzéru a zapojte dle obr. 5. Zapněte pomocí tlačítka pro spuštění.

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko MIST pro zapnutí

1x stisknout: maximální mlha

2x stisknout: přerušované zapnutí a vypnutí každých 10 sekund

3x stisknout: vypnutí

Tlačítko LIGHT pro ovládání světla

1x stisknout: zapnutí světla na maximum

2x stisknout: minimální intenzita světla

3x stisknout: vypnutí světla

ČISTĚNÍ

MyMist čistěte aspoň jednou za 3-4 dny

1. Vypněte zařízení, odpojte napájecí kabel a sejměte kryty.
2. Vylijte veškerou vodu druhou stranou než je vývod vzduchu (viz obrázek). Pokud se dostane voda do vývodu vzduchu, zařízení otočte dnem vzhůru a nechte tak aspoň 72 hodin.
3. Opatrně vyčistěte nádrž vlhkým hadříkem.
4. Velmi opatrně očistěte oscilátor vatovým tampónkem.

***NEPOUŽÍVEJTE DETERGENTY ANI JINÉ PŘÍPRAVKY, KTERÉ BY MOHLY ZAŘÍZENÍ POŠKODIT!**

Po spotřebování veškeré vody se zařízení samo vypne.

ÚDRŽBA

Při manipulaci s MyMist se ujistěte, že je prázdný.

MyMist pokládejte vždy pouze na rovný, stabilní a čistý povrch.

Nepřekračujte maximální hladinu vody.

Esence vždy ředte vodou.

Chraňte před přímým slunečním zářením, působením klimatizace nebo ventilátoru a jinými elektrickými zařízeními (TV, atd.)

Napájecí adaptér udržujte vždy suchý.

Pokud je napájecí kabel poškozený, zařízení nepoužívejte.

Zařízení používejte a čistěte pouze podle pokynů v návodu.

Pokud zařízení nepoužíváte vyčistěte jej a pečlivě vysušte.

Během provozu MyMist nezakrývejte.

Pokud se zařízení samo vypne i přes dostatek vody v nádrži, nechte jej aspoň 1 hodinu vychladnout, jelikož je zařízení opatřeno senzorem proti přehřátí.

Používejte pouze čistou, chladnou vodu z vodovodu a jediné s vonnými esencemi od Boles d'olor.

MyMist není hračka, udržujte mimo dosah dětí.

ZÁVADA

Jednotka se sama vypne - není voda v nádrži - naplňte vodu po risku MAX

– síťový adaptér není správně připojen – odpojte napájecí adaptér a znovu připojte a spusťte

Žádná nebo malá mlha – v nádrži je příliš mnoho vody – odlijte vodu a ujistěte se, že nepřesahuje risku MAX

– přívod vzduchu může být zakryt – odstraňte překážku přívodu vzduchu

Únik vody – teplota je příliš nízká nebo vysoká – nechte difuzér odpočinout

LIKVIDACE: zlikvidujte zařízení v souladu s místními předpisy, nevyhazujte jej do komunálního odpadu.